

Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkung beim Kochen

(gem. VO (EU) Nr. 66/2014 Anhang I, Nr. 2)

▪ Kochmulden

- Speisen in geschlossenen Töpfen oder Pfannen kochen und garen
- das Kochgut mit wenig Wasser garen
- bei Benutzung eines Glasdeckels kann man in den Topf oder die Pfanne sehen, ohne den Deckel anheben zu müssen
- Durchmesser des Topf- oder Pfannenbodens soll die Größe der Kochplatte haben
- Topf- oder Pfannenböden sollten völlig plan auf der Kochstelle aufliegen
- die richtige Topfgröße für die zu kochende Menge wählen
- rechtzeitig auf eine niedrigere Kochstufe zurückschalten
- Kochstelle kurz vor dem Ende der Garzeit ausschalten, um die Restwärme zu nutzen
- zum Reinigen des Kochfeldes biologische Reiniger verwenden

Informationen an professionelle Nutzer zur Demontage

(gem. VO (EU) Nr. 66/2014 Anhang I, Nr. 2)

▪ Kochmulden

Informationen zur zerstörungsfreien Demontage zu Wartungszwecken

Eine Demontage zu Wartungszwecken ist nicht vorgesehen.

Für den Austausch von defekten Bauteilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Akkumulatoren sind nicht enthalten.

Informationen zur Demontage in Bezug auf Recycling, Rückgewinnung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer des Gerätes

Die Demontage bei Geräten mit Gasanschluss darf nur von einem konzessionierten Gas- und Wasserinstallateur vorgenommen werden.

Die Demontage bei Geräten mit Elektroanschluss sollte durch einen konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Für das Recycling und die Rückgewinnung von Ressourcen geben Sie das Gerät an:

- eine kommunale Sammelstelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
- einen herstellereigenen Entsorgungsbetrieb, der ein Rücknahmesystem anbietet
- einen ortsansässigen Elektrohändler, der freiwillig Elektrogeräte zurücknimmt